

Elite Models 1 – 3 Owner's Manual

Инструкция к пушке Lobster Elite 1 - 3

Просим ознакомиться с инструкцией по эксплуатации перед началом работы с устройством. Инструкции были составлены для обеспечения вашей безопасности и правильной эксплуатации устройства.

ПРОВЕРКА НА ПОВРЕЖДЕНИЯ:

1. Проверьте свою пушку на наличие повреждений.
 - Даже если на корпусе устройства нет видимых повреждений, внутренние части пушки могут быть повреждены.
2. Протестируйте все функции устройства.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не приближайтесь к отверстию, из которого осуществляется выброс мяча – мячи могут вылететь в любой момент.
- Используйте устройство только для теннисной практики со стандартными теннисными мячами.
- Не оставляйте устройство без присмотра во включенном состоянии, выключайте его перед проведением работ по техническому обслуживанию.
- Не вставляйте детали или посторонние предметы внутрь устройства.
- Не включайте устройство, если какие-либо детали были изъяты.
- Не подвергайте устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей, холода, а также перепадам температур.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.
- Не добавляйте мячи во время работы устройства.
- Не помещайте влажные мячи в устройство.
- Не помещайте мячи со сниженным или избыточным давлением и (или) редким ворсяным покровом в устройство.
- Не используйте новые и старые мячи одновременно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Компания ООО «Эксперт» обязуется отремонтировать или заменить на новые или функционально исправные детали и компоненты теннисной пушки, которые будут содержать дефекты материалов или качества исполнения в течение 1 года со дня отгрузки товара.

Настоящая гарантия распространяется только на изначального покупателя пушки Lobster Sports и может использоваться только таким лицом.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Повреждение в результате ненадлежащего использования, халатного обращения, изменения, несчастных случаев, вскрытия, нарушения правил эксплуатации, пожара, военных действий, восстаний, общественных порядков, наводнений, стихийных бедствий или других происшествий;
- Несоблюдение клиентом инструкций по эксплуатации, которые были предоставлены компанией ООО «Эксперт»;
- Повреждения в результате использования в контурах сети или при напряжении, которое отличалось от указанного на паспортной таблице.

Серийный номер устройства: _____

Дата покупки: _____

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использование по назначению

Данная теннисная пушка предназначена для использования на специально оборудованных теннисных кортах. Из соображений безопасности игрок должен находиться за сеткой не ближе 10 метров от пушки. Для эксплуатации данной теннисной пушки подходят только стандартные теннисные мячи.

Распаковка и сборка

Извлеките устройство из коробки. Не выбрасывайте коробку и упаковочный материал на случай возврата устройства.

Сборка:

- Отделите загрузочную воронку для мячей.
- Переверните воронку и закрепите ее на корпусе устройства, легким нажатием закрепив сначала за передние выступы (расположены на противоположной стороне от ручки), а затем за задние.
- Не удаляйте дефлектор проводов.
- Убедитесь, что выключатель приведен в позицию ON. Выключатель находится с левой стороны металлического корпуса под контрольной панелью. Не нужно удалять красный блок для проведения операции.

Фиксация ручки

Чтобы поднять ручку, просто потяните ее на себя до щелчка. Чтобы убрать ручку, разблокируйте переключатели на внутренней стороне петель и слегка надавите на ручку, пока она не начнет складываться. Сложите ручку полностью, чтобы устройство было удобнее хранить.

Транспортировка

Ручка позволяет тянуть или толкать устройство. Нижняя часть основания устроена таким образом, что позволяет с легкостью перемещать устройство по ступенькам вниз или вверх. Будьте внимательны – металлические ступеньки и шероховатые поверхности могут деформировать или повредить днище устройства.

Для перевозки устройства переверните загрузочную воронку, накройте ею устройство и сложите ручку. Устройство весит примерно 21 кг (46 фунтов), его можно загрузить в одиночку или вдвоем. Используйте литые ручки на днище устройства для его транспортировки.

ELITE 1-3 CONTROL PANEL (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ)

- A. Power (Кнопка включения) – Нажмите и удерживайте кнопку POWER, чтобы включить устройство.
- B. Elevation (Угол подъема мяча) – Настройка траектории полета мяча по высоте.
- C. Vertical Switch (Переключатель вертикального разброса) – Функция доступна только на моделях пушек Elite 2 и 3.
- D. Horizontal Switch (Переключатель горизонтального разброса) – Включает функцию беспорядочных подач по ширине корта.
- E. Two-line Switch (Переключатель 2 линии) – Функция доступна только на моделях Elite 3 и выше.
- F. Remote Switch (Переключатель дистанционного управления) – Активирует пульт дистанционного управления (приобретается отдельно).
- G. Reset Button (Кнопка перезагрузки устройства) – Кнопка выдвигается вперед в случае сбоя в работе системы устройства. Если это произошло, обратитесь к разделу ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- H. Basic Charger Jack (Разъем для зарядного устройства)
- I. Feed On LED (Индикатор подачи) – Индикатор загорится, когда подающее устройство начнет работать.
- J. Feed Knob (Регулировка подачи мяча) – Настройка интервала подачи от 2 до 12 секунд. Поверните против часовой стрелки до конца, чтобы отключить подачу мячей.
- K. Speed Knob (Регулировка скорости мяча) – Настройка скорости мяча от 16 до 129 км/ч.
- L. Spin Knob (Регулировка вращения мяча) – Контроль вращения мяча.
- M. Battery Status Indicator (Индикатор зарядки батареи) – Показывает уровень заряда батареи.

Размещение на корте

Для оптимального расположения пушки и широкой амплитуды разброса мячей, ориентируйтесь на белую маркировку на днище устройства и располагайте пушку на центральной отметке задней линии корта. Придвиньте устройство ближе к сетке для уменьшения амплитуды разброса мячей или отодвиньте за заднюю линию корта для ее увеличения. Чтобы переустановить устройство, включите переключатель горизонтального разброса и выключите его, когда пушка будет находиться на желаемой позиции. Для переустановки пушки нет необходимости переносить устройство вручную.

Включение устройства

Включите устройство, нажав на клавишу POWER на панели управления. Убедитесь, что индикаторы подачи и скорости мяча находятся на самых низких значениях.

- Подключите питание, настройте интервал подачи на 10 секунд, а скорость – на 56 км/ч (35 миль/ч).
- Поместите 3-4 мяча в пушку. Убедитесь, что показатели траектории и скорости выставлены правильно, или настройте до нужных значений. По завершении настройки выключите устройство, загрузите все мячи в воронку и снова включите пушку.
- Задержка перед первой подачей составляет 20 секунд – этого достаточно, чтобы успеть отойти на противоположную сторону корта и занять позицию для первого удара.
- Чтобы выключить подачу мячей, поверните переключатель против часовой стрелки до конца, не выключая пушку. Это поможет сэкономить заряд батареи и даст время собрать мячи на корте.

Для выключения механизма подачи нажмите клавишу POWER.

Функция разброса по двум линиям (доступна только на модели Elite 3)

Программа двойного разброса настраивает пушку на автоматический разброс мячей в две обозначенные на корте точки, что позволяет отработать как удары справа, так и удары слева. Для большей подвижности можно настроить короткие или глубокие подачи.

- Загрузите мячи в воронку, включите пушку.
- Настройте скорость, затем включите горизонтальный разброс.
- Для интервала в 4 секунды на одну подачу настройте интервал для подающего устройства от 2 до 8 секунд.
- Для интервала в 8 секунд на одну подачу настройте интервал для подающего устройства на 10-12 секунд.
- Во время 20-секундной выдержки подающего устройства выберите тип подач – узкие или широкие.

Функция случайного разброса по трем точкам на корте (доступна только на модели Elite 2 и 3)

Функция случайного разброса по трем точкам на корте представляет собой случайные удары по ширине и глубине корта.

- Включите пушку.
- Настройте скорость на 96,5 км/ч (60 миль/час) и показатель подачи на 8 секунд.

- Включите функцию вертикального разброса.
- Следите за индикатором угла подачи мяча и выключите вертикальный разброс, когда индикатор отобразит наименьшее значение.
- Варьируйте угол подачи до тех пор, пока мячи перелетают над сеткой. Если мячи попадают в сетку, увеличьте угол подачи. Если мячи вылетают за заднюю линию корта, уменьшите угол подачи.
- Используйте функцию вертикального разброса для практики глубоких/коротких подач.
- Включите функцию горизонтального разброса для практики случайных ударов слева или справа.
- Для оптимального результата установите скорость на 96,5 км/ч (60 миль/час).

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТРОНОЙ БАТАРЕИ ПРИ ПОМОЩИ УСТРОЙСТВА СТАНДАРТНОГО, БЫСТРОГО ИЛИ СВЕРХБЫСТРОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Стандартное зарядное устройство

Заряжайте пушку от 12 до 24 часов перед использованием или до того момента, когда индикатор зарядки загорится зеленым.

- Подключите стандартное зарядное устройство в гнездо на панели управления.
- Подключите зарядное устройство к розетке переменного тока и заряжайте пушку, пока индикатор не загорится зеленым, что означает, что батарея полностью заряжена.
- В зависимости от эксплуатации время зарядки может варьироваться от 12 до 15 часов.
- Чтобы батарея не перезарядилась, заряжайте устройство, пока не загорится зеленый индикатор. Никогда не заряжайте батарею больше суток.
- Для оптимального срока службы батареи заряжайте ее от сети после каждого использования.

Быстрое и сверхбыстрое зарядные устройства

При зарядке от быстрого зарядного устройства индикатор зарядки на панели управления не работает, для определения уровня заряда используйте светодиодный индикатор на устройстве быстрой зарядки. Технология капельной подзарядки аккумулятора не допускает перезарядки батареи.

- Для сверхбыстрой зарядки подсоедините круглый трехконтактный шнур к гнезду, расположенному на левой стороне красной части корпуса. Включите зарядное устройство в электрическую розетку. Батарея зарядится полностью через 3-4 часа.

- Для быстрой зарядки подсоедините круглый трехконтактный шнур к гнезду, расположенному на левой стороне красной части корпуса. Включите зарядное устройство в электрическую розетку. Батарея зарядится полностью через 6-8 часов.
- Если светодиодный индикатор оранжевый – батарея заряжается. Батарея полностью заряжена, когда цвет светодиода меняется на немигающий зеленый.
- Для оптимальной работы батареи заряжайте ее при помощи устройства быстрой зарядки после каждого использования.

Индикатор состояния батареи при использовании стандартного зарядного устройства:

Зеленый	Красный	Состояние
+	-	Батарея заряжена полностью
мигает	-	Батарея заряжена на 1/3
-	мигает	До полной разрядки осталось 10-15 мин.
-	+	Батарея разряжена полностью Требуется подзарядка
мигает	мигает	Системная ошибка (см. раздел «Системные ошибки устройства»)

Индикатор уровня зарядки батареи при использовании стандартного зарядного устройства:

Зеленый	Красный	Состояние
-	мигает	Батарея заряжена меньше 1/3
-	+	Батарея заряжена на 1/3
мигает	-	Батарея заряжена на 2/3
+	-	Батарея полностью заряжена

Системные ошибки устройства

Электронная система пушки запрограммирована на идентификацию возможных ошибок эксплуатации.

Обратите внимание на мигающий светодиодный индикатор:

Сигнал	Неполадка	Устранение
2 вспышки, пауза, 2 вспышки	Неполадка в двигателе подачи	Отключите устройство, проверьте на наличие застрявших мячей, удалите мяч, включите устройство.
3 вспышки, пауза, 3 вспышки	Неполадки в двигателе верхней подачи мяча	Отключите пушку, проверьте на наличие застрявших мячей, снимите корпус, удалите застрявший мяч, установите корпус на место, включите пушку
4 вспышки, пауза, 4 вспышки	Неполадки в двигателе нижней подачи	Отключите пушку, проверьте на наличие застрявших мячей, снимите корпус, удалите застрявший мяч, установите корпус на место, включите пушку
5 вспышек, пауза, 5 вспышек	Ошибка подающего устройства	Отключите пушку, проверьте, что препятствует подаче, удалите, включите пушку.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение

Храните пушку в выключенном состоянии в сухом чистом месте. Не храните устройство в багажнике автомобиля или на улице. Перепады температуры и условий могут повлиять на электронную плату прибора и батарею. Дождь и снег также могут вывести из строя электронику.

Чистка/Уход

При чистке полностью выключите пушку, установив переключатель на OFF/«ВЫКЛ». Корпус пушки можно протереть тряпкой с мягким моющим средством. Внутреннюю часть корпуса можно пылесосить, чтобы удалить ворс теннисных мячей. Чехол для хранения от Lobster – идеальный вариант защитить устройство от воздействия окружающей среды и пыли.

Емкость аккумуляторной батареи (Battery Capacity)

Если пушка не используется в течение длительного времени, обязательно заряжайте её каждый месяц. Перед помещением пушки на хранение убедитесь в том, что ее батарея полностью заряжена. Если пушка не используется (например, зимой или в течение срока хранения), заряжайте пушку каждый месяц. Никогда не оставляйте пушку незаряженной дольше 1 месяца. Самой распространенной причиной разрядки батареи является отсутствие напряжения в сети электроснабжения.